

5.2.06. Varmestyring - simpel

Version	Ændring	Dato
1.0	Første version	22/11-2016

Beskrivelse


LK IHC funktionsblok
Simpel varmestyringsblok.
Se også vejledning fra LK.

Blokken er understøttet af Visility Mobile.



Konfiguration

Der er ingen særlig konfiguration for denne blok. Det anbefales at placere blokken i den pågældende lokalitet i IHC projektet og f.eks. skrive Varme i firkantede parenteser.



Visility Mobile



Brugerflade i Visility Mobile

Med Visility Mobile er det muligt at se aktuell temperatur samt at se og ændre setpunkt for "Setpunkt ur off".